

ENGLISH

FRENCH

GERMAN

INSTRUCTIONS Pom Pom Battery & USB Light Chain

- 30 Traditionally Made Yarn Pom Poms
- 30 Soft white LED bulb lights
- 10cm spacing lit length with Pom Poms approx 3m
- 50cm cable from end of lit length to battery box
- 2m cable from end of lit length to USB
- For Indoor use Only
- Keep out of the reach of young children
- Recommended age 12
- LED bulbs are not replaceable
- Keep away from direct heat
- Pom Poms made with Acrylic Yarn

User Instructions Battery Box

X3 AAA batteries (not supplied)

Battery must be inserted according to the current polarity

Never mix new and used batteries

Never mix batteries of different types

Never attempt to recharge non-rechargeable batteries

To avoid leakage, remove batteries when exhausted or if the product is not going to be used for a while.

Dispose of batteries carefully

Timer Switch on battery box , set the lights to turn on for 6 hrs and turn off for 18 hrs.

Move switch to middle setting to use on timer, move switch as far across to turn on and off without timer.



WITH BUILT-IN TIMER (6 hours on, 18 hours off)

USB

To change from using battery box to USB twist the connector to exchange

Do not use USB in any other supply other than USB port or plug.

No waste electrical product should be disposed of in general waste.

Please recycle electrical products where facilities exist check with your local authority.

INSTRUCTIONS Batterie Pom Pom et chaîne lumineuse USB

- 30 pompons en fil fabriqués traditionnellement
- 30 ampoules LED blanc doux
- Espacement de 10 cm, longueur éclairée avec pompons d'environ 3 m
- Câble de 50 cm de l'extrémité de la longueur éclairée au boîtier de la batterie
- Câble de 2 m de l'extrémité de la longueur éclairée vers USB
- Pour une utilisation en intérieur uniquement
- Tenir hors de la portée des jeunes enfants
- Âge recommandé 12
- Les ampoules LED ne sont pas remplaçables
- Tenir à l'abri de la chaleur directe
- Pompons fabriqués avec du fil acrylique

Instructions d'utilisation Boîte à piles

X3 piles AAA (non fournies)

La batterie doit être insérée en fonction de la polarité du courant

Ne mélangez jamais des piles neuves et usagées

Ne mélangez jamais des piles de différents types

N'essayez jamais de recharger des piles non rechargeables

Pour éviter les fuites, retirez les piles lorsqu'elles sont épuisées ou si le produit ne doit pas être utilisé pendant un certain temps.

Jetez les piles avec soin

Minuterie Allumez le boîtier de la batterie, réglez les lumières pour qu'elles s'allument pendant 6 heures et s'éteignent pendant 18 heures.

Déplacez l'interrupteur sur le réglage moyen pour l'utiliser sur la minuterie, déplacez l'interrupteur aussi loin que possible pour allumer et éteindre sans minuterie.



WITH BUILT-IN TIMER (6 hours on, 18 hours off)

USB

Pour passer de l'utilisation du boîtier de batterie à l'USB, tournez le connecteur pour l'échanger

N'utilisez pas l'USB dans une autre alimentation que le port USB ou la prise. Aucun déchet de produit électrique ne doit être jeté avec les ordures ménagères.

Veillez recycler les produits électriques là où il en existe des installations – vérifiez auprès de votre autorité locale.

ANLEITUNG Pom Pom Akku & USB Lichterkette

- 30 traditionell hergestellte Pompons aus Garn
- 30 weiche weiße LED-Lampen
- 10cm Abstand beleuchtete Länge mit Pom Poms ca. 3m
- 50 cm langes Kabel vom Ende der beleuchteten Länge zum Batteriekasten
- 2 m Kabel vom Ende der beleuchteten Länge auf USB
- Nur für den Innenbereich
- Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren
- Empfohlenes Alter 12 Jahre
- LED-Lampen sind nicht austauschbar
- Von direkter Hitze fernhalten
- Pom Poms aus Acrylgarn

Bedienungsanleitung Batteriebox

X3 AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)

Die Batterie muss entsprechend der aktuellen Polarität eingelegt werden

Vermischen Sie niemals neue und gebrauchte Batterien

Mischen Sie niemals Batterien unterschiedlicher Typen

Versuchen Sie niemals, nicht wiederaufladbare Batterien aufzuladen

Um ein Auslaufen zu vermeiden, entfernen Sie die Batterien, wenn sie erschöpft sind oder wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird.

Entsorgen Sie Batterien sorgfältig

Timer Schalten Sie den Batteriekasten ein, stellen Sie die Lichter so ein, dass sie 6 Stunden lang eingeschaltet und für 18 Stunden ausgeschaltet werden.

Bewegen Sie den Schalter auf die mittlere Einstellung, um den Timer einzuschalten, und bewegen Sie den Schalter so weit nach vorne, dass er ohne Timer ein- und ausgeschaltet wird.



WITH BUILT-IN TIMER (6 hours on, 18 hours off)

USB

Um von der Verwendung der Batteriebox auf USB umzusteigen, drehen Sie den Stecker, um ihn auszutauschen

Verwenden Sie USB nicht in einem anderen Netzteil als dem USB-Anschluss oder -Stecker.

Elektroaltgeräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden.

Bitte recyceln Sie elektrische Produkte, wo Einrichtungen vorhanden sind – erkundigen Sie sich bei Ihrer örtlichen Behörde

PRODUCT NAME: PomPom Fairy Light Chain

MODEL: PPG-RLUSB Serial Number: 0257

MANUFACTURER: PomPom Galore Ltd

ADDRESS: Maple Cottage, Weston Lullingfields, Shrewsbury SY4 2AW

EC REP: Company Name: Art of Life Studio

Address: Karpacka 35, 38-457 Zrecin, Poland Email: info@aol-studio.eu

UK REP: Company Name: PomPom Galore Ltd

Weston Lullingfields Shropshire UK SY4 2AW Email: wholesale@pompomgalore.com

Made in China



SPANISH

INSTRUCTIONS Batterie Pom Pom et chaîne lumineuse USB

- 30 pompons en fil fabriqués traditionnellement
- 30 ampoules LED blanc doux
- Espacement de 10 cm, longueur éclairée avec pompons d'environ 3 m
- Câble de 50 cm de l'extrémité de la longueur éclairée au boîtier de la batterie
- Câble de 2 m de l'extrémité de la longueur éclairée vers USB
- Pour une utilisation en intérieur uniquement
- Tenir hors de la portée des jeunes enfants
- Âge recommandé 12
- Les ampoules LED ne sont pas remplaçables
- Tenir à l'abri de la chaleur directe
- Pompons fabriqués avec du fil acrylique

Instructions d'utilisation Boîte à piles

X3 piles AAA (non fournies)

La batterie doit être insérée en fonction de la polarité du courant

Ne mélangez jamais des piles neuves et usagées

Ne mélangez jamais des piles de différents types

N'essayez jamais de recharger des piles non rechargeables

Pour éviter les fuites, retirez les piles lorsqu'elles sont épuisées ou si le produit ne doit pas être utilisé pendant un certain temps.

Jetez les piles avec soin

Minuterie Allumez le boîtier de la batterie, réglez les lumières pour qu'elles s'allument pendant 6 heures et s'éteignent pendant 18 heures.

Déplacez l'interrupteur sur le réglage moyen pour l'utiliser sur la minuterie, déplacez l'interrupteur aussi loin que possible pour allumer et éteindre sans minuterie.



WITH BUILT-IN TIMER (6 hours on, 18 hours off)

USB

Pour passer de l'utilisation du boîtier de batterie à l'USB, tournez le connecteur pour l'échanger

N'utilisez pas l'USB dans une autre alimentation que le port USB ou la prise. Aucun déchet de produit électrique ne doit être jeté avec les ordures ménagères.

Veillez recycler les produits électriques là où il en existe des installations – vérifiez auprès de votre autorité locale.

PRODUCT NAME: PomPom Fairy Light Chain

MODEL: PPG-RLUSB Serial Number: 0257

MANUFACTURER: PomPom Galore Ltd

ADDRESS: Maple Cottage, Weston Lullingfields, Shrewsbury SY4 2AW

EC REP: Company Name: Art of Life Studio

Address: Karpacka 35, 38-457 Zrecin, Poland Email: info@aol-studio.eu

UK REP: Company Name: PomPom Galore Ltd

Weston Lullingfields Shropshire UK SY4 2AW Email: wholesale@pompomgalore.com

Made in China

PORTUGUESE

INSTRUCTIONS Batterie Pom Pom et chaîne lumineuse USB

- 30 pompons en fil fabriqués traditionnellement
- 30 ampoules LED blanc doux
- Espacement de 10 cm, longueur éclairée avec pompons d'environ 3 m
- Câble de 50 cm de l'extrémité de la longueur éclairée au boîtier de la batterie
- Câble de 2 m de l'extrémité de la longueur éclairée vers USB
- Pour une utilisation en intérieur uniquement
- Tenir hors de la portée des jeunes enfants
- Âge recommandé 12
- Les ampoules LED ne sont pas remplaçables
- Tenir à l'abri de la chaleur directe
- Pompons fabriqués avec du fil acrylique

Instructions d'utilisation Boîte à piles

X3 piles AAA (non fournies)

La batterie doit être insérée en fonction de la polarité du courant

Ne mélangez jamais des piles neuves et usagées

Ne mélangez jamais des piles de différents types

N'essayez jamais de recharger des piles non rechargeables

Pour éviter les fuites, retirez les piles lorsqu'elles sont épuisées ou si le produit ne doit pas être utilisé pendant un certain temps.

Jetez les piles avec soin

Minuterie Allumez le boîtier de la batterie, réglez les lumières pour qu'elles s'allument pendant 6 heures et s'éteignent pendant 18 heures.

Déplacez l'interrupteur sur le réglage moyen pour l'utiliser sur la minuterie, déplacez l'interrupteur aussi loin que possible pour allumer et éteindre sans minuterie.



WITH BUILT-IN TIMER (6 hours on, 18 hours off)

USB

Pour passer de l'utilisation du boîtier de batterie à l'USB, tournez le connecteur pour l'échanger

N'utilisez pas l'USB dans une autre alimentation que le port USB ou la prise. Aucun déchet de produit électrique ne doit être jeté avec les ordures ménagères.

Veillez recycler les produits électriques là où il en existe des installations – vérifiez auprès de votre autorité locale.

ITALIAN

INSTRUCTIONS Batterie Pom Pom et chaîne lumineuse USB

- 30 pompons en fil fabriqués traditionnellement
- 30 ampoules LED blanc doux
- Espacement de 10 cm, longueur éclairée avec pompons d'environ 3 m
- Câble de 50 cm de l'extrémité de la longueur éclairée au boîtier de la batterie
- Câble de 2 m de l'extrémité de la longueur éclairée vers USB
- Pour une utilisation en intérieur uniquement
- Tenir hors de la portée des jeunes enfants
- Âge recommandé 12
- Les ampoules LED ne sont pas remplaçables
- Tenir à l'abri de la chaleur directe
- Pompons fabriqués avec du fil acrylique

Instructions d'utilisation Boîte à piles

X3 piles AAA (non fournies)

La batterie doit être insérée en fonction de la polarité du courant

Ne mélangez jamais des piles neuves et usagées

Ne mélangez jamais des piles de différents types

N'essayez jamais de recharger des piles non rechargeables

Pour éviter les fuites, retirez les piles lorsqu'elles sont épuisées ou si le produit ne doit pas être utilisé pendant un certain temps.

Jetez les piles avec soin

Minuterie Allumez le boîtier de la batterie, réglez les lumières pour qu'elles s'allument pendant 6 heures et s'éteignent pendant 18 heures.

Déplacez l'interrupteur sur le réglage moyen pour l'utiliser sur la minuterie, déplacez l'interrupteur aussi loin que possible pour allumer et éteindre sans minuterie.



WITH BUILT-IN TIMER (6 hours on, 18 hours off)

USB

Pour passer de l'utilisation du boîtier de batterie à l'USB, tournez le connecteur pour l'échanger

N'utilisez pas l'USB dans une autre alimentation que le port USB ou la prise. Aucun déchet de produit électrique ne doit être jeté avec les ordures ménagères.

Veillez recycler les produits électriques là où il en existe des installations – vérifiez auprès de votre autorité locale.

